

TSVB 系列简易调参文档



图 1 操作面板外观

按键介绍

 上翻键：上翻显示页、增大序号或者数值； 下翻键：下翻显示页、减少序号或者数值；

 返回键：返回、取消； 确定键：进入、确定。

TSVB 系列电机代码修改

先按返回键至 dP，按上翻键至 PA，按确认键显示 PA0，再按确认键显示 315，按上翻键调至 385，按确认键。在按返回键至 PA，按上翻键至 dJ，按确认键显示 0.0. uEd，按确认键，在按上翻键选择需要的厂家代码（代码详见电机适配表）。按确认键再按返回键调试 dJ，按上翻键调至 PA，按确认键，显示 PA0，按上翻键找到 PA1，按确认键，再按上翻键找到所需的电机代码（代码详见电机适配表）。按确认键，按返回键调至 PA，按上翻键找到 EE，按确认键，显示 E-SET，常按确认键显示至 donE，完成。

TSVB 系列编码器型号修改

先按返回键至 dP，按上翻键至 PA，按确认键显示 PA0，再按确认键显示 315，按上翻键调至 385，按确认键。在按返回键至 PA 显示 PA0，按上翻键显示 PA61，按确认键，再按上翻键选择需要的编码器参数（0 为增量编码器，1 位省线式编码器，2 为绝对值编码器），按确认键，按返回键调至 PA，按上翻键找到 EE，按确认键，显示 E-SET，常按确认键显示至 donE，完成。

TSVB 系列齿轮比修改

先按返回键至 dP，按上翻键至 PA，按确认键显示 PA0，按上翻键找到 PA12，按确认键显示 1，按上翻键修改所需要的值，按确认键，再按返回键，显示 PA12，按上翻键调至 PA13，按确认键显示 1，按上翻键修改所需要的值，按确认键，再按返回键调至 PA，按上翻键找到 EE，按确认键，显示 E-SET，常按确认键显示至 donE，完成。

TSVB 系列每转脉冲修改

先按返回键至 dP，按上翻键至 PA，按确认键显示 PA0，按上翻键找到 PA81，按确认键显示 0，按上翻键修改所需要的值，按确认键，再按返回键，显示 PA81，按上翻键调至 PA84，按确认键显示 0，按上翻键修改所需要的值，按确认键，再按返回键调至 PA，按上翻键找到 EE，按确认键，显示 E-SET，常按确认键显示至 donE，完成。